

DISTRIBUIDOR 2 SALIDAS Multisalida



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Modelo: Distribuidor 2 salidas multisalida ampliable con adaptador para gotero

Montaje manual con:

- Instalación/montaje:**
- o Gotero Autocompensante y/o Antidrenante Escober salida lisa
 - o Microtubo E.V.A. 3.3x5.3mm (2 por distribuidor)
 - o Piquetas laberinto rectas o 70° (2 por distribuidor)
 - o Distribuidor 2 salidas.

Una vez montado el conjunto el gotero se pincha en la tubería portagoteros de 16mm o mayor, en los puntos de riego deseados.

Aplicaciones: Utilizado en cultivo hidropónico para compartir un gotero con varias unidades de cultivo o en instalaciones que requieren varios puntos de humedad por planta como en el caso de árboles frutales y olivos.

El distribuidor de 2 salidas divide el caudal del emisor y multiplica los puntos de humedad, consiguiendo así disminuir los costes de instalación.

Funcionamiento: Las piquetas laberinto ML 33 o recta, situadas al otro extremo del microtubo, garantizan la uniformidad de los caudales de cada salida y dirigen el flujo de agua al punto deseado.

Estos distribuidores de 2 salidas además son multisalida, se pueden acoplar entre si dando lugar a 2, 4 o 6 salidas. Para ello basta con cortar la cabeza del primer distribuidor e introducirla en la parte contraria del siguiente.

Presentación: Cajas MARBROER LxAxH: 54x23x27 cm 10.000 uds.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Negro

Dimensiones (mm):	<u>Alto pieza</u>	<u>Ancho pieza</u>	<u>Diámetro espitas</u>
	25.48	23.48	4.76

Caudal por salida Q_s (l/h):

$Q_s = Q/2n$
 Q : caudal del gotero
 n : número de distribuidores